



ALURIN



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN WINDOWS 11 PARA TU PORTÁTIL ALURIN



¿QUÉ NECESITAS?



Un USB
(mínimo 8 GB)



Conexión a Internet



El portátil conectado a la corriente

Gracias por tu compra.

Sigue esta guía paso a paso para instalar Windows 11 en tu portátil Alurin de forma fácil y segura.

¿NECESITAS AYUDA?


Si tienes algún problema durante la instalación, contacta con nuestro servicio técnico.



Este equipo está preparado para ofrecerte el mejor rendimiento

1 DESCARGAR WINDOWS 11

- 1 **Entra en la web oficial de Microsoft:**
www.microsoft.com/software-download/windows11
- 2 **Descarga la herramienta:**
"Crear medios de instalación de Windows 11"
- 3 **Abre el archivo descargado**
(MediaCreationTool.exe)



2 CREAR EL USB DE INSTALACIÓN

- 1 **Acepta los términos de licencia.**
- 2 **Selecciona idioma y edición de Windows 11.**
- 3 **Elige la opción: Unidad flash USB**
- 4 **Selecciona tu USB en la lista**
- 5 **Espera a que finalice el proceso**





3 INSTALAR WINDOWS 11

- 1 **Inserta el USB en el portátil**
- 2 **Enciéndelo y pulsa varias veces: F7**
- 3 **Selecciona el USB como dispositivo de arranque**

DENTRO DEL INSTALADOR


- 1 **Pulsa Instalar ahora**
- 2 **Si no tienes clave, selecciona No tengo clave**
- 3 **Elige tu versión de Windows**
- 4 **Selecciona Instalación personalizada**
- 5 **Elimina las particiones (si quieres instalación limpia)**
- 6 **Selecciona el disco principal y pulsa Siguiente**



 **El equipo se reiniciará varias veces.**
Es normal, no apagues el equipo.


4 CONFIGURACIÓN INICIAL

- 1 **Selecciona tu país e idioma**
- 2 **Conéctate a una red WiFi**
- 3 **Inicia sesión con tu cuenta Microsoft (recomendado)**
- 4 **Configura las opciones de privacidad y preferencias**



5 MANTÉN TU EQUIPO ACTUALIZADO

- 1 **Abre Configuración (icono de engranaje)**
- 2 **Entra en Windows Update**
- 3 **Pulsa Buscar actualizaciones**
- 4 **Instala todas las actualizaciones disponibles**
- 5 **Reinicia el equipo si es necesario**







DRIVERS Y ACTUALIZACIONES (AUTOMÁTICO)

Tu portátil instalará automáticamente todos los drivers a través de [Windows Update](#).

Para comprobarlo:

- 1 **Ve a Configuración**
- 2 **Entra en Windows Update**
- 3 **Pulsa Buscar actualizaciones**

Se instalarán automáticamente:

-  **WiFi y Bluetooth**
-  **Gráficos**
-  **Sonido**
-  **Touchpad y otros dispositivos**

RECOMENDACIONES FINALES



Mantén siempre el sistema actualizado



No apagues el equipo durante las actualizaciones



Usa solo software oficial y seguro



Windows incluye protección integrada

Accede a la [Guía Avanzada de Instalación y Resolución de Problemas](#).

Escanea el código QR para obtener todos los detalles y soporte

